

Konfiguracja parametrów w modułach

Numer dokumentu: PO-257 Wersja: 1.0 Data publikacji: 7 sierpnia 2025

Niniejszy poradnik dotyczy konfiguracji parametrów w urządzeniach Ampio posiadających oprogramowanie generacji 2.0 lub nowsze. W zależności od modelu urządzenia, dostępne mogą być różne funkcje i typy parametrów. Interfejs parametrów automatycznie wykrywa i umożliwia edycję dostępnych ustawień.

Wprowadzenie

Moduły Ampio mogą posiadać parametry konfiguracyjne powiązane z ich funkcjami, takimi jak wejścia binarne, wyjścia, flagi itp. Parametry te można edytować z poziomu zakładki PARAMETRY w ustawieniach modułu poprzez intuicyjny interfejs zakładkowy.

Każda zakładka odpowiada konkretnej funkcji urządzenia, dla której dostępne są unikalne parametry.

Obsługiwane typy parametrów

Poniżej opisano parametry obecnie obsługiwane w urządzeniach Ampio.

Flagi binarne

Zakładka z parametrami binarnymi pozwala na ustawienie stanu początkowego dla flag binarnych w modułach.

Możliwe ustawienia:

- **Stan po uruchomieniu:**
 - **Wyłączony (0)** – flaga nieaktywna po włączeniu zasilania.
 - **Włączony (1)** – flaga aktywna od razu po uruchomieniu.

Podświetlenie -- jasność przycisków i ekranu LCD

Urządzenia Ampio serii DOT posiadają podświetlenie przycisków oraz wyświetlaczy LCD. Parametry te pozwalają na ustawienie domyślnych wartości jasności po włączeniu zasilania.

Możliwe ustawienia:

- **Podświetlenie przycisków** – regulacja w zakresie 0%–100%.
- **Podświetlenie LCD** – regulacja w zakresie 0%–100%.

Dla każdego elementu można indywidualnie ustawić poziom jasności.

Korzystanie z zakładki parametrów

1. Po wejściu w ustawienia urządzenia, interfejs parametrów automatycznie wykryje dostępne funkcje i wyświetli zakładki z ich nazwami.
2. Kliknij wybraną zakładkę, aby wyświetlić dostępne parametry.
3. Wprowadź zmiany, które mają zostać zapisane w module.
4. Zapis odbywa się po kliknięciu przycisku ZAPISZ w górnym prawym rogu Ampio Designera.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące dostępnych parametrów lub napotkasz problemy z konfiguracją, skontaktuj się z dystrybutorem lub pomocą techniczną Ampio.