

Inteligentne pozycjonowanie rolet

Numer dokumentu: PO-205 Wersja: 1.0 Data publikacji: 5 września 2023

Ten blok umożliwia automatyczne ustawianie rolet w stosunku do położenia słońca na niebie.



Importowanie bloku

Należy pobrać poniższy plik json:

• sun_tracking.json

Otwieramy platformę Node-red.

Wybieramy *ctrl* + *i* lub ^{II}-*i* lub w prawym górnym rogu wybieramy ustawienia (trzy poziome linie) i przechodzimy do *Import*.

Im	port nodes				
	Clipboard	Paste flow json or 🔔 s	elect a file to import		
	Local	1			
	Examples				
	Import to current f	ow new flow			
				Cancel	

Tutaj możemy zaimportować plik lub wkleić jego zawartość i wybrać Import.

Konfiguracja bloku

Od tego momentu powinien pojawić się nowy bloczek w subflows.

Sun tracking	

Przeciągamy blok do swojego flow i klikamy na niego dwukrotnie. Wpisujemy swoje dane (szerokość geograficzna, długość, swój login i hasło itd.). Parametr *roller id* odpowiada ID obiektu z programu *Smart Home Manager*.

Properties		* 📃	īdi
Name Name	Nan	ne	
† latitude	09	54.42	
→ longitude	09	14.56	
ip	az	192.168.1.1	
💄 login	a z	API_login	
& password		API_password	
and a soller id a soller id	09	534	
🗘 [%] of sun	09	100	
ℰ window location	NC	DRTH ~	

Aby bloczek zadziałał prawidłowo, należy jeszcze pobrać i zainstalować paczkę o nazwie node-red-contrib-sun-position.

User Settings				
				Close
View	Nodes	Install		
Palette			sort: JF a-z	recent 2
	Q sun-pos			1 / 4610 🗙
Keyboard	R node-red-contrib-su	un-position 🗷		
	NodeRED nodes to g	et sun and moon position		
	🗣 2.2.0-beta3 🏥 1 yea	ar, 5 months ago		install

Jak używać bloku

Następnie dodajemy np. bloczek inject.



Łączymy jego wyjście z bloczkiem sun_tracking.



Naciskamy Deploy



następnie aktywujemy inject przez wciśnięcie niebieskiego przycisku.



Roleta powinna skierować się w kierunku słońca.

Jeżeli chcemy, aby roleta zmieniała pozycję w kierunku słońca np. co każde 15 minut, wtedy w bloczku *inject* ustawiamy *Repeat interval every 15 minutes*. Aby bloczek startował również po resecie serwera, zaznaczamy również opcję *Inject once*.

	✓ Inject once after	0.1 second	ds, then	I	
C Repeat	interval	~			
	every 15			minutes	~

Następnie aby wprowadzić zmiany wybieramy ponownie Deploy.

Parametryzacja

Jeżeli chcemy zmienić zmienną *percentage of the sun* (procent tego jak dużo słońca chcemy wpuszczać do pomieszczenia), w bloczku *Sun tracking* wpisujemy wartość od 0 do 100 w poniższym polu.

🗘 [%] of sun	09	100	
--------------	----	-----	--