

Poradnik konfiguracji modułu M-DOT-T6

Numer dokumentu: PO-228 Wersja: 1.0 Data publikacji: 4 marca 2025

Wstęp

Panel M-DOT-T6 oprócz standardowych pól dotykowych posiada również konfigurowalne ekrany w wyświetlaczu, które konfigurowane są przy użyciu widgetów poprzez Ampio Desinger.

Warunki od sześciu pól dotykowych

Tworzenie warunków od pól z grawerowanymi ikonami odbywa się w zakładce *Warunki*.

Konfigurowanie ekranów wyświetlacza

Układ widgetów na ekranach oraz ich działanie modyfikowalne są w zakładce *Kreator wyświetlacza*.

Sterowanie urządzeniami z wyświetlacza dotykowego